Instrukcja montażu

Burkolási útmutató

WENINGER

: River Jodełka / Halszálkás SPC vinylpadló integrált alátéttel

Podłogi winylowe SPC Weninger można montować na ogrzewaniu elektrycznym / folie / maty grzewcze oraz ogrzewaniu wodnym TYLKO wtedy, gdy system grzewczy znajduje się pod wylewką. UWAGA - nie montuj winyli SPC bezpośrednio na źródle ciepła / systemie grzewczym. O szczegóły pytaj sprzedawcę.

Az SPC padlók telepíthetők elektromos és vizes rendszerű padlófűtés fölé, de csak amennyiben esztrichréteg választja el tőle. Vigyázat! Sose burkoljunk közvetlenül a padlófűtésre.





